

仕様や注意点など

・電源：電源は USB 電源（AC アダプタかバッテリーなどスマホ用で可）をご用意ください。単 3 充電電池 2 本の USB バッテリーでも稼働します。パソコンの USB に接続しても動きますが、使用環境や個々の設定で動作が不安定になることがあります。また、単体電源の方が起動が早くなりますので AC アダプタに単独での接続をおすすめします。

・温度センサー：付属のセンサーは消耗品です。ご自分の焙煎環境に必要な機能が何かを見極めたら後日必要な形状の「ミニチュアプラグの K 型熱電対」をご検討ください。生豆がセンサー先端に当たったりコード被覆が焙煎器内に入る場合は付属の熱収縮パイプ（260℃耐熱 PTFE）を装着してください。330℃で収縮しますのでライターなどで炙ってください。コード本体の被覆の恒常耐熱は 205℃まで。

・設定：起動後にボタンを離さずに約 3 秒押ししておく設定パネルに移行します。ボタンのクリックで温度表示の補正ができます。また、さらに 3 秒ほど押ししておく画面が変わりますので、クリックで変更したい項目を表示（画面の上下反転、表示モード）すれば、電源を接続し直すとその設定が反映されます。

・ボディ：少量生産でのコストダウン実現のため 3 D プリンタで出力したアクリル系素材を使っています。中の回路の電氣的な保護を目的として設計して一定の基準内で出荷いたしますので、実用上問題のない表面の荒れ、歪み、細部の欠落、色ムラなどは予めご容赦ください。強度を必要とする設置方法はしないでください。また防水ではありません。

・保証：本体保証： 1 年間（水、高温、衝撃、超荷重などを除く通常の使用範囲において）。センサーその他付属品 初期不良 2 週間以内（使用環境によって状態が大幅に変わるため）。共に新品購入履歴からのカウントになります。

その他の仕様は予告なく改良する場合があります。

最新情報は amazon 販売ページか uracata.com でご確認ください。

ZEN Ver.1.2.4

(zen124)

